



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

**ДЕПАРТАМЕНТ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ГОРОДА МОСКВЫ
(ДЕПАРТАМЕНТ ГОЧСиПБ)**

П Р И К А З

18 апреля 2025.

№ 27-08-283/25

**О внесении изменений в приказ Департамента ГОЧСиПБ
от 17 января 2022 г. № 27-08-15/22**

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 1 декабря 2015 г. № 795-ПП «Об организации оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях» и в целях дальнейшего совершенствования и актуализации Регламента подключения (отключения) локальных и объектовых систем оповещения к региональной автоматизированной системе централизованного оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях **приказываю:**

1. Внести изменение в приказ Департамента ГОЧСиПБ от 17 января 2022 г. № 27-08-15/22 «О порядке подключения (отключения) локальных и объектовых систем оповещения к региональной автоматизированной системе централизованного оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях» (в редакции приказа Департамента ГОЧСиПБ от 16 сентября 2022 г. № 27-08-528/22) (далее – Приказ), изложив приложение к Приказу в редакции согласно приложения к настоящему приказу.

2. Начальнику Управления связи, информационных технологий и оповещения Департамента ГОЧСиПБ обеспечить размещение настоящего приказа на странице Департамента ГОЧСиПБ на официальном сайте Мэра и Правительства Москвы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящий приказ довести до должностных лиц в части, их касающейся.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя руководителя Департамента ГОЧСиПБ Скоркина Д.В.

Руководитель Департамента ГОЧСиПБ

Ю.Н.Акимов



РЕГЛАМЕНТ
подключения (отключения) локальных и объектовых систем оповещения
к региональной автоматизированной системе централизованного
оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины, используемые в настоящем Регламенте:

РСО – региональная автоматизированная система централизованного оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях.

ЛСО – локальная система оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях.

ОСО – объектовая система оповещения.

Регламент – Регламент подключения (отключения) ОСО (ЛСО) к РСО.

АПУ РСО – автоматизированный пульт управления РСО.

Узел связи – совокупность технических средств, обеспечивающих оказание услуг связи по сопряжению ОСО (ЛСО) с РСО.

Департамент ГОЧСиПБ – Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы, уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы по управлению и задействованию РСО.

ГБУ «Система 112» – Государственное учреждение подведомственное Департаменту ГОЧСиПБ, оператор региональной системы оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях.

Оборудование сопряжения – устройство, обеспечивающее техническое и программное взаимодействие между ОСО (ЛСО) и РСО.

Объект оповещения – объект, на котором необходимо создание ОСО или ЛСО в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 1 декабря 2015 г. № 795-ПП «Об организации оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях».

Собственник объекта оповещения – юридическое и (или) физическое лицо, уполномоченное владеть, пользоваться и (или) распоряжаться объектом оповещения.

Журнал – Журнал учета объектов оповещения ОСО (ЛСО), подключенных к РСО.

АИС «ДДЦ» – автоматизированная информационная система «Дежурно-диспетчерский центр».

Статус «не на связи» – состояние канала связи ОСО с РСО при котором по результатам непрерывного мониторинга от оборудования объектовой системы оповещения поступает менее 50% откликов при опросе каждые 30 минут в течении 24 часов.

Статус «не в работоспособном состоянии» – необеспечение собственником объекта работоспособности оборудования сопряжения, либо состояние ОСО (ЛСО) при статусе канала связи (основного и/или резервного) **«не на связи»**.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Регламент разработан с целью:

- обеспечения реализации положений постановления Правительства Москвы от 1 декабря 2015 г. № 795-ПП «Об организации оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях»;
- обеспечения гарантированного доведения до населения сигналов оповещения и экстренной информации о чрезвычайных ситуациях;
- установления единого порядка подключения ОСО (ЛСО) к РСО и их отключения от нее.

2.2. Регламент определяет порядок подключения (отключения) ОСО (ЛСО) к РСО.

2.3. Регламент не регулирует вопросы договорных отношений между собственником (пользователем) объекта оповещения и выбранной им организацией для выполнения проектных, монтажных, пуско-наладочных работ ОСО (ЛСО), работ по техническому обслуживанию ОСО (ЛСО), а также предоставляющей услуги связи для подключения ОСО (ЛСО) к РСО.

3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ОТКЛЮЧЕНИЕ ЛСО И ОСО

3.1. Подключение ОСО (ЛСО) к РСО включает в себя следующие этапы:

3.1.1. Получение собственником объекта оповещения в ГБУ «Система 112» технических условий на сопряжение ОСО (ЛСО) с РСО и их выполнение на объекте оповещения в полном объеме с организацией основного и резервного каналов связи.

3.1.2. Подача уполномоченным представителем объекта оповещения (заявителем) в ГБУ «Система 112» пакета документов, включающего в себя:

- заявку на подключение ОСО (ЛСО) к РСО по форме согласно приложению 1 к настоящему Регламенту (далее – Заявка). Заявка должна содержать сведения о способе подключения объекта оповещения по основному и резервному каналу связи, быть заверена подписью уполномоченного представителя объекта оповещения и печатью организации (учреждения) при наличии.

Допускается оформление заявки, содержащей сведения о способе подключения объекта по одному каналу связи в случае, если объект оповещения ранее уже был подключен с оформлением Протокола о подключении ОСО (ЛСО) к РСО по одному каналу связи. В этом случае к заявке необходимо приложить копию ранее выданного Протокола.

- копию действующих технических условий на сопряжение ОСО (ЛСО) с РСО, выданных ГБУ «Система 112» в установленном порядке;

- акты выполненных работ по монтажу и пусконаладочным работам оборудования сопряжения и подключения его к ОСО (ЛСО), подписанные уполномоченным должностным лицом организации (учреждения), осуществлявшей монтаж и (или) пусконаладочные работы указанного оборудования;

- паспорта на оборудование сопряжения ОСО (ЛСО) с РСО, установленное на объекте оповещения;

- копию договора на техническое обслуживание оборудования сопряжения;
- копии договоров на предоставление каналов связи сопряжения (основного и резервного) ОСО (ЛСО) с РСО;
- копию проектной документации, разработанной и согласованной в установленном порядке.

3.1.3. Пакет документов, указанных в пункте 3.1.2 Регламента, направляется в ГБУ «Система 112» в электронном виде (в виде сканированного документа в формате *.pdf) через электронную форму, размещенную на официальном сайте ГБУ «Система 112». В случае направления не полного пакета документов, заявителю направляется мотивированный отказ.

3.1.4. При положительном рассмотрении заявки и пакета документов, указанных в пункте 3.1.2 Регламента, ГБУ «Система 112» назначает сетевой идентификатор (IP-адрес) канала связи оборудования сопряжения согласно поданной заявке и уведомляет заявителя о присвоенном идентификаторе.

3.1.5. Заявитель в срок не позднее 3 календарных дней со дня получения идентификатора согласно п. 3.1.4 обеспечивает настройку оборудования сопряжения.

3.1.6. Проверка связи с оборудованием сопряжения ОСО (ЛСО) с РСО проводится дистанционно ГБУ «Система 112» в течении 7 дней по истечении срока, указанного в п. 3.1.5. О результатах проверки ГБУ «Система 112» информирует ответственных лиц объекта оповещения по контактными данным, указанным в заявке.

3.1.7. Проверка подключения ОСО (ЛСО) к РСО, а также прохождение тестового сигнала оповещения на объект оповещения проводится совместно уполномоченными представителями объекта оповещения и ГБУ «Система 112» непосредственно по месту нахождения установленного оборудования, при этом уполномоченным представителем объекта оповещения обеспечивается доступ работников ГБУ «Система 112» на объект оповещения. При определении статуса «не на связи» и/или отсутствия подключения (неработоспособности) ОСО (ЛСО) к РСО представитель ГБУ «Система 112» сообщает об этом собственнику объекта оповещения, при этом указывает конкретные причины отсутствия подключения (неработоспособности). По результатам проведения проверки подключения и испытания работоспособности ОСО (ЛСО), подключаемой к РСО, оформляется акт проверки подключения (работоспособности) сопряжения ОСО (ЛСО) с РСО по форме согласно приложению 2 к настоящему Регламенту, подписанный уполномоченным сотрудником ГБУ «Система 112».

3.1.8. Выполнение ГБУ «Система 112» действий по регистрации оборудования сопряжения в АПУ РСО, АИС «ДДЦ» и создание собственнику электронного личного кабинета в АИС «ДДЦ». Сведения об Объекте оповещения, подключенного к РСО, заносятся в Журнал.

3.1.9. В случае если оборудование прошло проверку в полном объеме согласно поданной заявке, ГБУ «Система 112» оформляет протокол о подключении ОСО (ЛСО) к РСО для каждого канала связи (основной и резервный) по форме согласно приложению 3 к настоящему Регламенту (далее – Протокол) в 2 экземплярах. Один экземпляр остается в ГБУ «Система 112», второй протокол и сведения для авторизации в электронном личном кабинете передается уполномоченному представителю объекта оповещения.

3.1.10. В случае отсутствия на объекте оповещения технической возможности¹ реализовать требования по подключению основного канала связи согласно действующим техническим условиям на сопряжение ОСО (ЛСО) с РСО, допускается использование в качестве основного канала связи, канал соответствующий требованиям к резервному каналу связи (через беспроводное подключение к VPN-сети передачи данных РСО города Москвы), при этом собственник объекта оповещения обязан в период действия технических условий на сопряжение ОСО (ЛСО) с РСО реализовать требования к основному каналу связи и произвести подключение в порядке, предусмотренном пунктами 3.1.1 - 3.1.9 настоящего Регламента.

3.1.11. Выдача протоколов², производится каждый вторник и четверг с 13.00 до 16.00 по адресу: г. Москва, Дмитровский проезд, д. 4.

3.1.12. Выдача дубликатов утерянных протоколов производится по официальному письменному запросу от собственника объекта оповещения в порядке, указанном в пункте 3.1.12.

3.2. За поддержание в постоянной готовности ОСО (ЛСО) к применению по назначению, а именно обеспечение работоспособности оборудования сопряжения ОСО (ЛСО) с РСО и каналов связи (основного и резервного), персональную ответственность несет собственник объекта оповещения.

3.3. ГБУ «Система 112» с помощью аппаратно-технических средств АПУ РСО, узла связи и автоматизированной информационной системой «Дежурно-диспетчерский центр» осуществляет мониторинг состояния (доступности) и возможности задействования ОСО (ЛСО).

3.4. Информацию о статусе подключения объекта оповещения уполномоченный представитель объекта оповещения может получить через личный кабинет уполномоченного представителя объекта оповещения, размещенный на официальном сайте ГБУ «Система 112» или по официальному письменному запросу уполномоченного представителя объекта оповещения в ГБУ «Система 112».

3.5. Порядок внесения изменений в Протокол:

3.5.1. При смене почтового или юридического адреса объекта оповещения, собственник направляет соответствующее обращение³ с приложением копии документа(ов), подтверждающего(их) изменение адреса объекта оповещения (выписка из Единого государственного реестра недвижимости, Распоряжение Департамента городского имущества и пр.).

3.5.2. При изменении наименования организации собственника объекта оповещения, собственник направляет соответствующее обращение³ с приложением

¹ Отсутствие на объекте оповещения инфраструктуры оператора(ов) проводной связи, сети связи которого(ых) присоединены к РСО.

² Выдача протоколов осуществляется при наличии документа, подтверждающего личность и доверенности от заявителя на право получения протокола о подключении ОСО (ЛСО) к РСО.

³ Обращения направляются через электронную форму в виде сканированного документа в формате *.pdf в личном кабинете уполномоченного представителя объекта оповещения на официальном сайте ГБУ «Система 112», уполномоченным представителем объекта оповещения с пакетом подтверждающих документов через систему электронного документооборота Правительства Москвы, либо на официальный адрес электронной почты ГБУ «Система 112».

копии документа(ов), подтверждающего(их) изменение наименования организации собственника объекта оповещения (выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и пр.).

3.5.3. При положительном рассмотрении обращения, направленного в соответствии с пунктами 3.5.1, 3.5.2 настоящего Регламента, ГБУ «Система 112» вносит соответствующие изменения в Журнал и выдает Дополнительный лист к ранее выданному Протоколу по форме согласно приложению 5 к настоящему Регламенту.

3.6. Отключение ОСО (ЛСО) от РСО.

3.6.1. ОСО (ЛСО) может быть отключена от РСО по инициативе собственника объекта, для чего уполномоченный представитель объекта оповещения не менее чем за 10 календарных дней до даты отключения подает заявку на отключение ОСО (ЛСО) от РСО через электронный личный кабинет, размещенный на официальном сайте ГБУ «Система 112». Документы, которые необходимо приложить к заполненной форме, должны быть в электронном виде (в виде сканированного документа в формате *.pdf). Заявки на отключение ОСО (ЛСО) от РСО направляются уполномоченным представителем объекта оповещения по форме согласно приложению 4 к настоящему Регламенту.

3.6.2. Заявки на отключение ОСО (ЛСО) от РСО в обязательном порядке должны содержать следующую информацию: наименование объекта оповещения, фактический адрес расположения объекта оповещения, канал связи основной и/или резервный, причины отключения (капитальный ремонт, реконструкция здания, снос объекта, прекращение существования (ликвидация) собственника), печать (при наличии) и подпись собственника объекта оповещения либо уполномоченного лица с приложением документа, подтверждающего его полномочия.

3.6.3. При положительном решении по заявке, ГБУ «Система 112» вносит в Журнал запись об отключении канала связи (основной и/или резервный) ОСО (ЛСО) от РСО. Соответствующий Протокол аннулируется.

3.6.4. ОСО (ЛСО) может быть отключена от РСО в связи отсутствием работоспособности по данным непрерывного мониторинга и оценки технического состояния систем оповещения АИС «ДДЦ» в порядке, предусмотренном пунктами 3.6.5 - 3.6.8 настоящего Регламента.

3.6.5. При нахождении ОСО (ЛСО) объекта в статусе «не на связи» в течении 24 часов с момента фиксации отсутствия откликов от оборудования сопряжения на объекте оповещения по данным непрерывного мониторинга, собственнику объекта в электронный личный кабинет и/или на адрес электронной почты указанный в заявке на подключение ОСО к РСО направляется информационное сообщение о необходимости принятия мер для приведения системы в надлежащее состояние.

3.6.6. В случае непрерывного нахождения ОСО (ЛСО) «не в работоспособном состоянии» и отсутствия мер реагирования по поддержанию работоспособности и приведения в надлежащее состояние в течении 10 календарных дней с момента фиксации отсутствия откликов от оборудования сопряжения на объекте оповещения по данным непрерывного мониторинга, собственнику объекта в электронный личный кабинет и/или на адрес электронной почты указанный в заявке на подключение ОСО к РСО направляется уведомление по форме согласно приложению 6 к настоящему Регламенту (далее – Уведомление).

3.6.7. В случае непрерывного нахождения ОСО (ЛСО) «не в работоспособном состоянии» и отсутствия мер реагирования по поддержанию работоспособности и приведения в надлежащее состояние в течении 10 календарных дней с момента направления Уведомления, собственнику объекта в электронный личный кабинет и/или на адрес электронной почты указанный в заявке на подключение ОСО к РСО направляется повторное Уведомление.

3.6.8. В случае непрерывного нахождения ОСО (ЛСО) «не в работоспособном состоянии» и отсутствия мер реагирования по поддержанию работоспособности и приведения в надлежащее состояние в течении следующих 10 календарных дней с момента направления повторного Уведомления ОСО (ЛСО) объекта оповещения признается не работоспособной, соответствующий Протокол аннулируется, в Журнал вносятся запись об отключении объекта оповещения от РСО по основному и/или резервному каналу связи.

3.6.9. При отключении объекта оповещения по основному и резервному каналу связи от РСО, собственнику объекта оповещения необходимо восстановить работоспособность оборудования сопряжения ОСО с РСО, каналов связи (основного и резервного) и произвести подключение в порядке, предусмотренном пунктами 3.1.1 - 3.1.9 настоящего Регламента.

3.6.10. При отключении ОСО (ЛСО) от РСО собственник объекта самостоятельно принимает необходимые меры по оповещению людей, находящихся на объекте об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций до момента приведения ОСО (ЛСО) в надлежащее состояние и сопряжения её с РСО города Москвы в установленном порядке.

Приложение 1
к Регламенту подключения (отключения)
локальных и объектовых систем оповещения
к региональной автоматизированной системе
централизованного оповещения населения
города Москвы о чрезвычайных ситуациях

(форма)

Директору ГБУ «Система 112»

ЗАЯВКА № _____
на подключение локальной (объектовой) системы оповещения
к региональной автоматизированной системе централизованного оповещения населения
города Москвы о чрезвычайных ситуациях

« ____ » _____ 20__ г.

Город Район Индекс

Поселение/деревня (для ТиНАО) Административный округ

Улица Дом Строение Корпус Литера

Полное наименование, организационно-правовая форма объекта оповещения	
ИНН объекта оповещения	
Объект реновации (да/нет)	
Объект строительства, капитального ремонта, реконструкции (да/нет)	
Мобильный/стационарный телефон круглосуточный (при наличии круглосуточного поста охраны) объекта оповещения	
Адрес электронной почты объекта оповещения	
ФИО, телефон и адрес электронной почты уполномоченного представителя объекта оповещения	
Наименование организации, осуществляющей обслуживание модуля сопряжения локальной (объектовой) системы оповещения с РСО ¹	
ИНН организации, осуществляющей обслуживание модуля сопряжения локальной (объектовой) системы оповещения с РСО ¹	
Телефон организации, осуществляющей обслуживание модуля сопряжения локальной (объектовой) системы оповещения с РСО ¹	

Наименование организации, осуществившей сопряжение локальной (объектовой) системы оповещения с РСО		
ИНН организации, осуществившей сопряжение локальной (объектовой) системы оповещения с РСО		
Телефон организации, осуществившей сопряжение локальной (объектовой) системы оповещения с РСО		
Канал сопряжения:	Основной	Резервный
Подключение канала в рамках текущей заявки (да/нет):		
Оборудование сопряжения:		
Оператор канала связи (только для типа АПУ РСО):		
IP-адрес оборудования сопряжения (только для типа АПУ РСО):		
Номер объектовой станции (только для резервного канала связи через радиоканал):	-	
Номер пультной станции (только для резервного канала связи через радиоканал):	-	
Дата выдачи и номер технических условий на сопряжение локальной (объектовой) системы оповещения с РСО		
Ведомственная принадлежность (федеральные министерства, федеральные службы и федеральные агентства (органы исполнительной власти РФ). Министерства, департаменты, комитеты, агентства, управления, службы, инспекции органов исполнительной власти субъекта РФ)		
Функциональное назначение объекта оповещения		
Количество зданий, сооружений и других строений, входящих в объект оповещения		
Дополнительная информация		

Прилагаемые документы (в соответствии с требованиями Регламента):

--

Подпись уполномоченного
представителя объекта оповещения

_____/_____
М.П. (Ф.И.О.)

¹ - Графы для объектов строительства, капитального ремонта, реконструкции и реновации не заполняются.

Приложение 2
к Регламенту подключения (отключения)
локальных и объектовых систем оповещения
к региональной автоматизированной системе
централизованного оповещения населения
города Москвы о чрезвычайных ситуациях
(форма)

Форма акта проверки подключения

АКТ

**проверки подключения (работоспособности) сопряжения локальной (объектовой) системы
оповещения с региональной автоматизированной системой централизованного оповещения
населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях
по Заявке от «___» _____ № _____**

г. Москва

«___» _____ 20__ г.

Адрес объекта
оповещения _____

Округ, район _____

Тип устройства	Основной канал подключения к АПУ РСО	☐ модель	IP адрес, оператор	.	.	.	оператор
	Беспроводное подключение к АПУ РСО	☐ модель	IP адрес, оператор	.	.	.	оператор
	Подключение по радиоканалу к РСО	☐ модель	Номер станции	№ станции / № нуля (округа)			

Мы, нижеподписавшиеся:

Заявитель
в лице _____

(должность, организация, фамилия, инициалы)

Представитель ГБУ «Система 112»
в лице _____

(должность, фамилия, инициалы)

составили настоящий акт о том, что в ходе проведения проверки подключения (работоспособности) подключения ЛСО (ОСО) к региональной автоматизированной системе централизованного оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях, были проверены следующие параметры:

ПАРАМЕТР ПРОВЕРКИ ¹	Основной канал подключения к АПУ РСО		Беспроводное подключение к АПУ РСО		Подключение по радиоканалу к РСО	
	ДА	НЕТ	ДА	НЕТ	ДА	НЕТ
Проверка системы в рамках данного выезда	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Наличие действующих Технических условий	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Реализация Технических	☐	☐	☐	☐	☐	☐



условий в полном объеме ¹						
Наличие резервного питания комплекса подключения	☐	☐	☐	☐	☐	☐
ПАРАМЕТР ПРОВЕРКИ ¹	УДОВЛ.	НЕ УДОВЛ.	УДОВЛ.	НЕ УДОВЛ.	УДОВЛ.	НЕ УДОВЛ.
Качество монтажных работ	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Проверка системы во всех режимах работы	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Проверка качества звукового оповещения (громкость, разборчивость, отсутствие помех)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Дата проверки:						
Время проверки:						

Выводы

Комментарии к проверке:

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

¹ - При наличии отступлений при реализации Технических условий необходимо указать данные отступления в графе «Комментарии к проверке».

Приложение 3
к Регламенту подключения (отключения)
локальных и объектовых систем оповещения
к региональной автоматизированной системе
централизованного оповещения населения
города Москвы о чрезвычайных ситуациях
(Форма)

Наименование организации

Юридический адрес

Фактический адрес установки
локальной (объектовой) системы
оповещения

ПРОТОКОЛ
о подключении локальной (объектовой) системы оповещения
к региональной автоматизированной системе централизованного оповещения населения
города Москвы о чрезвычайных ситуациях

№ _____

« ____ » _____ 20 ____ г.

№ п/п	Проводимые мероприятия	Результат
1.	Проверка технической возможности подключения ЛСО (ОСО) к РСО	Положительно
2.	Проверка выполненных монтажных работ и настройки оборудования (ЛСО) ОСО	В соответствии с ТУ
3.	Выполнение действий по внесению сведений в базу данных РСО	Внесено
4.	Испытание работоспособности ЛСО (ОСО) Запуск сеанса оповещения	Оповещен успешно

Перечень комплекса программно-технических средств, применяемых при проверке:

Основной канал подключения к АПУ РСО (IP-адрес: _____)	Беспроводное подключение к АПУ РСО (IP-адрес: _____)	Подключение по радиоканалу к РСО (Номер ОС: ____/____)
--	--	--

Нормативный документ, на соответствие требованиям которого произведена проверка по подключению локальной (объектовой) системы оповещения:

1.	Постановление Правительства Москвы от 1 декабря 2015 г. № 795-ПП «Об организации оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях»
2.	Приказ Департамента ГОЧСиПБ от ____ . ____ . 20 ____ г. № _____ «О порядке подключения (отключения) локальных и объектовых систем оповещения к региональной автоматизированной системе централизованного оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях»

Заключение:

Локальная (объектовая) система оповещения по адресу: _____, подключена к региональной автоматизированной системе централизованного оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях

Должность _____ / _____

Ф.И.О.

М.П.

Приложение 4
к Регламенту подключения (отключения)
локальных и объектовых систем оповещения
к региональной автоматизированной системе
централизованного оповещения населения
города Москвы о чрезвычайных ситуациях
(Форма)

ЗАЯВКА
на отключение локальной (объектовой) системы оповещения от региональной
автоматизированной системы централизованного оповещения населения города Москвы о
чрезвычайных ситуациях

« ____ » _____ 20 ____ г.

Город Район Индекс

Поселение/деревня (для ТиНАО) Административный округ

Улица Дом Строение Корпус Литера

Полное наименование, организационно-правовая форма объекта оповещения	
ИНН объекта оповещения	
Объект реновации (да/нет)	
Объект строительства, капитального ремонта, реконструкции (да/нет)	
Мобильный/стационарный телефон круглосуточный (при наличии круглосуточного поста охраны) объекта оповещения	
Адрес электронной почты объекта оповещения	
ФИО, телефон и адрес электронной почты уполномоченного представителя объекта оповещения	
Наименование организации, осуществляющей обслуживание модуля сопряжения локальной (объектовой) системы оповещения с РСО ¹	
ИНН организации, осуществляющей обслуживание модуля сопряжения локальной (объектовой) системы оповещения с РСО ¹	
Телефон организации, осуществляющей обслуживание модуля сопряжения локальной (объектовой) системы оповещения с РСО ¹	
Наименование организации, осуществившей сопряжение локальной (объектовой) системы оповещения с РСО	
ИНН организации, осуществившей сопряжение локальной (объектовой) системы оповещения с РСО	

Телефон организации, осуществившей сопряжение локальной (объектовой) системы оповещения с РСО		
Канал сопряжения:	Основной	Резервный
Подключение канала в рамках текущей заявки (Да/Нет):		
Оборудование сопряжения:		
Оператор канала связи (только для типа АПУ РСО):		
IP-адрес оборудования сопряжения (только для типа АПУ РСО):		
Номер объектовой станции (только для резервного канала связи через радиоканал):	-	
Номер пультной станции (только для резервного канала связи через радиоканал):	-	
Ведомственная принадлежность (Федеральные министерства, федеральные службы и федеральные агентства (органы исполнительной власти РФ). Министерства, департаменты, комитеты, агентства, управления, службы, инспекции органов исполнительной власти субъекта РФ)		
Функциональное назначение объекта оповещения		

Причина отключения локальной (объектовой) системы оповещения от региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях:

--

Ответственность за проведение мероприятий по оповещению о чрезвычайных ситуациях Объекта оповещения на время отключения локальной (объектовой) системы оповещения возлагаются на

(Должность, Фамилия Имя Отчество, телефон)

Подпись уполномоченного
представителя объекта оповещения

М.П.

(Ф.И.О.)

¹ - Графы для объектов строительства, капитального ремонта, реконструкции и реновации не заполняются.

Приложение 5
к Регламенту подключения (отключения)
локальных и объектовых систем оповещения
к региональной автоматизированной системе
централизованного оповещения населения
города Москвы о чрезвычайных ситуациях
(Форма)

**Дополнительный лист к ПРОТОКОЛУ от «___» _____ 20__ г. № _____
о подключении локальной (объектовой) системы оповещения
к региональной автоматизированной системе централизованного оповещения населения
города Москвы о чрезвычайных ситуациях**

«___» _____ 20__ г.

На основании Обращения от «___» _____ 20__ г. № _____ в Протокол внесены
изменения, считать верным следующие данные:

Наименование собственника
объекта оповещения

Фактический адрес установки
локальной (объектовой) системы
оповещения

Нормативный документ, на основании которого внесены изменения в протокол о подключении
локальной (объектовой) системы оповещения к региональной автоматизированной системе
централизованного оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях:

1.	Приказ Департамента ГОЧСиПБ от «___» _____ 20__ г. № _____ «О порядке подключения (отключения) локальных и объектовых систем оповещения к региональной автоматизированной системе централизованного оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях»
----	---

Должность

_____ / _____

Ф.И.О.

М.П.

Приложение 6
к Регламенту подключения (отключения)
локальных и объектовых систем оповещения
к региональной автоматизированной системе
централизованного оповещения населения
города Москвы о чрезвычайных ситуациях
(Форма)

УВЕДОМЛЕНИЕ о мониторинге состояния объектовых систем оповещения

« ____ » _____ 20__ г.

Наименование собственника
объекта оповещения

Юридический адрес

Фактический адрес установки
локальной (объектовой) системы
оповещения

Сетевой идентификатор (IP-адрес)
канала связи (основного и/или
резервного)

По результатам мониторинга установлено, что система оповещения о чрезвычайных ситуациях находится не в работоспособном состоянии в течении 10 календарных дней.

В соответствии с п. 1.5 Положения о системах оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 1 декабря 2015 г. № 795-ПП «Об организации оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях» руководители организаций несут персональную ответственность за создание (реконструкцию) и поддержание в постоянной готовности к использованию по назначению объектовых систем оповещения о чрезвычайных ситуациях.

Сообщается в порядке информации для организации мероприятий по соблюдению требований законодательства в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В случае непрерывного нахождения ОСО (ЛСО) не в работоспособном состоянии в течении 30 календарных дней, ОСО (ЛСО) объекта оповещения признается не работоспособной, соответствующий Протокол аннулируется, в Журнал вносятся запись об отключении объекта оповещения от РСО по основному и/или резервному каналу связи.

Должность

_____ / _____

Ф.И.О.

М.П.

